

AANSLUITING EC-ELEKTRODE EC5105 (SZ3274) OP CONTROLLER EC3040 (C7635)

KABELAANSLUITING

Bruin+Rood	23
Zwart Transparant	25
Oranje	27
Geel	28
Groen	29
Zwart Shield	29

NETSPANNING

86 / 220 Vac : 1 en 2
Aarde : 3

REFERENTIE TEMPERATUUR INSTELLEN

De referentietemperatuur is vanuit de fabriek standaard ingesteld op 20°C.

Indien u b.v. ijkvloestof van Nieuwkoop BV gebruikt (met referentie temperatuur 25°C), dan als volgt de referentie temperatuur instellen op 25°C:



Druk 2x op deze toets,

display toont **SEt-UP PrESS ENT**



Druk 1x op deze toets,


display toont **PASS** (als er geen wachtwoord is ingesteld, druk dan nogmaals op )



Druk 3x op deze toets om naar optie 2.3 te gaan,

display toont **2.3 REF. TEMP**, gevolgd door **PC 20.0**



of  Druk om de juiste waarde te selecteren (**25.0**)




Druk om te bevestigen, (**UPDATE** verschijnt)



Druk 4x om terug te gaan naar het hoofdmenu.

IJKING

Door de schone en droge sensor in de lucht te houden, zal de display  tonen.

Als de uitlezing anders is dan nul, is het mogelijk om de volgende nulkalibratie uit te voeren:



Door het indrukken van deze toets zal de unit het volgende bericht tonen:

ZERO CAL, gevolgd door de actuele waarde of **CAL. OFF** als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1)



Druk om te bevestigen zodra de waarde stabiel is (Let op! Dit duurt ca. 20 seconden en is gereed wanneer **UPDATE** verschijnt) en de kalibratie af te ronden



Door het indrukken van deze toets zal de unit het volgende bericht tonen:

SENS. CAL, gevolgd door de actuele waarde, of **CAL. OFF** als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1)



of  Druk om de waarde te wijzigen naar de standaardwaarde van de ijkvloestof



Druk om te bevestigen (**UPDATE** verschijnt) en de kalibratie af te ronden



BEREIK AANPASSEN



Druk 3x op deze toets,
display toont **CONFIG PRESS ENT**



Druk 1x op deze toets,


display toont **PASS** (als er geen wachtwoord is ingesteld, druk dan nogmaals op )



Druk 1x op deze toets,

display toont **1.2 SCALE** gevolgd door de actuele waarde



of  Druk om het bereik aan te passen




Druk om te bevestigen (**UPDATE** verschijnt)



Druk 3x om terug te gaan naar het hoofdmenu

SET POINT INSTELLEN



of  Door het indrukken deze toets, zal de unit het volgende bericht tonen:

SET 1 (SET2) Hi of **Lo** (afhankelijk van de configuratie die is gedaan in display C3.1 of C3.2),
gevolgd door de actuele waarde



of  Druk om de waarde te wijzigen

CAL. OFF zal verschijnen als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1)



Druk om te bevestigen (**UPDATE** verschijnt) en de kalibratie af te ronden

