

# TROEBELHEID SENSOR TU5000

## OP CONTROLLER TU3020

### KABELAANSLUITING RP2345

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 0 | Shield       | 23 |
| 1 | HI Turbidity | 22 |
| 2 | LO Turbidity | 25 |
| 3 | Check signal | 24 |
| 4 | Control LED  | 19 |
| 5 | 0            | 21 |
| 6 | + 12V        | 18 |
| 7 | - 12V        | 17 |

### NETSPANNING CONTROLLER

220 Volt : 1 en 3

Aarde : 4

**LET OP:** De connector van de kabel naar de sensor dient goed bevestigd te worden. Dit geschiedt door de connectoren goed in elkaar te drukken en te zekeren door middel van de ring stevig vast te draaien. Dit is erg belangrijk omdat er anders eventueel vocht/water in de aansluiting kan komen wat schade kan opleveren.

Het is vanuit de fabriek niet nodig om de controller en/of sensor te kalibreren.

### INSTELLINGEN:

Range: Standaard op 4 – 400

Druk op  totdat u **CONFIGURATION** bereikt

Druk op  en vervolgens 4x op 

Aanpassen d.m.v.   naar b.v. 40 – 4000 (bereik afhankelijk van de te meten vloeistof)

Bevestigen met  . Om terug te keren naar de meting, druk op 

SCALE: Standaard op 4.000

Druk op  totdat u **CONFIGURATION** bereikt

Druk op  en vervolgens 5x op 

Aanpassen d.m.v.   naar b.v. 4.000 // 40.00 // 400.0 (bereik afhankelijk van te meten vloeistof).

Bevestigen met  . Om terug te keren naar de meting, druk op 



### SETPOINT:

Vanaf meting

Druk 3x op  voor Setpoint A (4x voor Setpoint B)

Druk op 

Schakelwaarde instellen d.m.v.  

Bevestigen met  . Om terug te keren naar de meting, druk op 

HYSTERESE: Standaard op 10 sec. (bereik 0 – 99.9 sec.)

Vanaf meting

Druk 2x op 

Druk op  en vervolgens 3x op 

Vertraging aanpassen d.m.v.  

Bevestigen met  . Om terug te keren naar de meting, druk op 

### **VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING**

Scan de QR-code voor de volledige Engelse gebruiksaanwijzing.  
(Volledige Nederlandse gebruiksaanwijzing niet beschikbaar)

**TU3020**



**NIEUWKOOP**