

Verkorte gebruiksaanwijzing – PH1200 & PH1210



NIEUWKOOP

Meten



1. Verwijder het bewaarflesje en plaats de pH-sensor in de te meten vloeistof of grond.
2. Druk op de **MODE** toets om het instrument in te schakelen. Als eerste wordt de datum van de laatste ijking, mits dit is ingesteld, weergegeven. Vervolgens verschijnt de actuele pH-waarde van de te meten vloeistof op het display. Wacht tot de waarde stabiel is en lees deze af.

Kalibreren



Druk op de **MODE** toets om het instrument in te schakelen.

1. Verwijder het bewaarflesje en plaats de pH-sensor in de Nieuwkoop pH 6.86 vloeistof.
2. Druk circa 3 seconden op de **LOG** toets en **ZERO CAL** verschijnt op het display, gevolgd door een pH-waarde.
3. **Wacht tot de waarde stabiel is!**
4. Druk kort op de **SET UP** toets en de standaard ijkwaarde **6.88** verschijnt op het display.
5. Druk circa 3 seconden op de **SET UP** toets om dit te bevestigen.
6. Er verschijnt **LAST CAL** op het display gevolgd door **XX/XX/XX** (dit is de datum van de laatste ijking). Met de **INCR** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SET UP** toets wordt de positie gekozen. Druk na het instellen circa 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen. **UPDATE** verschijnt op het display.

7. **Spoel de sensor goed schoon en maak deze vervolgens droog zonder het glazen gedeelte teveel aan te raken.**

8. Plaats de pH-sensor in de Nieuwkoop pH 4.01 vloeistof.
9. Druk circa 3 seconden op de **SET UP** toets en **SENS CAL** verschijnt op het display, gevolgd door een pH-waarde.
10. **Wacht tot de waarde stabiel is!**
11. Druk kort op de **SET UP** toets en de standaard ijkwaarde **4.00** verschijnt op het display.
12. Druk circa 3 seconden op de **SET UP** toets om dit te bevestigen.
13. Er verschijnt **LAST CAL** op het display gevolgd door **XX/XX/XX** (dit is de datum van de laatste ijking). Met de **INCR** toets kan het getal gewijzigd worden en met de **SET UP** toets wordt de positie gekozen. Druk na het instellen circa 3 seconden op de **SET UP** toets om de datum te bevestigen. **UPDATE** verschijnt op het display.



Kalibratievideo
PH1200 & PH1210

M E T E N = W E T E N

Activeer uw garantie!
www.nieuwkoopbv.nl/garantie

