


AANSLUITING pH-SENSOR PH5550 OP CONTROLLER PH3040

KABELAANSLUITING

pH-sensor aansluiten, als er geen gebruik wordt gemaakt van de BNC connector:

pH-sensor SZ165



Let op, dat bij het strippen van de kabel de zwarte koolstofmantel zoveel mogelijk is weg gestript, dit kan anders problemen geven bij het meten!

Nieuwkoop BV Aalsmeer Holland

Sensor buitenmantel	30 LO
Sensor binnendraad	31 HI

NETSPANNING

220 Volt

Plus +	1
Min -	2
Aarde -	3

KALIBRATIE

Plaats de sensor in de pH-7 vloeistof en wacht tot de waarde stil staat



Door het indrukken van deze toets zal de unit het volgende bericht tonen:

ZERO CAL, gevolgd door de actuele pH waarde of **CAL. OFF** als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1)



of Druk om te wijzigen naar de waarde van de kalibratievloeistof



Druk om te bevestigen, (**UPDATE** verschijnt)

Sensor schoonspoelen met demiwater en in pH-4 vloeistof plaatsen. Wacht tot de waarde stil staat.



Door het indrukken van deze toets zal de unit het volgende bericht tonen:

SENS. CAL, gevolgd door de actuele pH waarde, of **CAL. OFF** als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1)



of Druk om te wijzigen naar de waarde van de kalibratievloeistof (**4.00**)



Druk om te bevestigen (**UPDATE** verschijnt) en de kalibratie af te ronden

Vervolgens sensor schoonspoelen met demiwater en nogmaals plaatsen in de pH-7 vloeistof, controleren of deze nog steeds op de juiste waarde staat. Indien dit niet het geval is dan de ijk procedure herhalen.

Plaats de sensor weer terug en de PH7635 controller is klaar voor gebruik.

Notitie: wanneer de PH7635 niet meer te kalibreren is op zowel de pH-7 als de pH-4 ijk-vloeistof dient u de pH-sensor te vervangen.



NIEUWKOOP

SET POINT INSTELLEN



of Door het indrukken deze toets, zal de unit het volgende bericht tonen:

SEt 1 (SEt2) Lo of Hi (afhankelijk van de configuratie die is gedaan in display C3.1 of C3.2), gevolgd door de actuele waarde



of Druk om de waarde te wijzigen

CAL. OFF zal verschijnen als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1)



Druk om te bevestigen (UPdAtE verschijnt) en de kalibratie af te ronden

VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING

Scan de QR-code voor de volledige Engelse gebruiksaanwijzing.
(Volledige Nederlandse gebruiksaanwijzing niet beschikbaar)

